

7. Сертификация

7.1. В соответствии с «Единым перечнем продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация» и «Единым перечнем продукции, подлежащей декларированию соответствия», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.09г. №982 (с изменениями), предоставление сертификата соответствия или декларации о соответствии, не требуется.

Указанная продукция не входит Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Решения Комиссии таможенного союза.

8. Свидетельство о приемке

Автоматическая станция подачи масла АСП-3 признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____ 20__ г.

Дата продажи _____ 20__ г.

Главный механик _____

Инженер ОТК _____

АСП-3

Автоматическая станция подачи смазки для пневмоинструмента

Паспорт АСП-3

www.avtoprom.net

г. Санкт-Петербург

Лен. обл, массив Производственный, 12

+7 (812) 322-53-53, 322-63-63



1. Назначение и область применения

1.1 Автоматическая станция подачи смазки для пневмоинструмента (АСП-3) – лубрикатор предназначена для смазки пневматических молотков, бетоноломов, пневматических перфораторов, за счет дозированного распыления масла в смеси с сжатым воздухом.

1.2 АСП-3 широко применяется на строительных объектах, дорожных работах, производственных площадках, где есть оборудование, работающее от компрессоров.

1.3 Основной задачей АСП-3 является продление срока службы пневматического оборудования, используемого в сложных условиях на повышенных нагрузках при работе от компрессора.

2. Технические характеристики:

1	Модель	АСП-3 Автоматическая станция подачи смазки для пневмоинструмента
2	Подключение	резьба $\frac{3}{4}$, крабовое соединение БРС
3	Поток воздуха	max 7800 л/мин
4	Подача (масло)	0,1-2,4 г/м ³
5	Объем масла	3,3 л
6	Вес	9 кг
7	Масло	И-20

3. Комплектность:

3.1 Автоматическая станция подачи смазки для пневмоинструмента (АСП-3) – 1шт.

Сертификата соответствия или декларации о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного Союза не требует.

3.2 Паспорт

3.3 Руководство по эксплуатации

4. Требования безопасности

4.1 никогда не пытайтесь долить масло, если система под давлением;

4.2 всегда наполняйте полость АСП-3 маслом перед началом работы, прежде отключив подачу воздуха в лубрикатор;

4.3 не допускайте попадания грязи в лубрикатор;

4.4 открутите пробку и добавьте масло (может быть использовано минеральное или синтетическое);

4.5 закрутите крышку и подсоедините к воздушной линии;

4.6 проверьте выхлопное отверстие инструмента, так же следует проверить на хвостовике инструмента, на наличие масла, чтобы понять, что смазка эффективна.

5. Утилизация

5.1. После вывода из эксплуатации изделие утилизируется как металлический лом.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантийный срок эксплуатации - 1 год с дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

6.2. В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу.